

Hinweis für Firmware-Update bei Master-Slave-Konfiguration:

Ab Firmware 2./3.30 muss nur die Masterbaugruppe upgedatet werden.

Ist die Firmware der Master/Slave-Konfiguration älter als 2/3.30 so muss Master- und Slavebaugruppe upgedatet werden. Es wird empfohlen folgendermaßen vorzugehen:

- Internes Master/Slave-Verbindungskabel gesteckt lassen -
 1. Master: Neue Firmware übertragen unter "Administration / Firmware laden"
 2. Master: Unter Steuerungen-Bearbeiten-Reset den Punkt „Steuerung in den Auslieferungszustand zurücksetzen und Daten übertragen“ durchführen
 3. Datenverbindung umstecken auf den Slave
 4. Slave: Konfigurationsdaten übertragen unter "Abgleich Steuerungen / abarbeiten"
 5. Slave: neue Firmware übertragen unter "Administration / Firmware laden"
 6. Slave: Unter Steuerungen-Bearbeiten-Reset den Punkt „Steuerung in den Auslieferungszustand zurücksetzen und Daten übertragen“ durchführen
 7. Datenverbindung umstecken auf den Master
 8. Master: Konfigurationsdaten übertragen unter "Abgleich Steuerungen / abarbeiten"
-> Das System sollte wieder im Master/Slave - Betrieb laufen