


**Beschaltung HF-Distanz-Leser / HF-Distanz-Kombileser / HF-UP55-Leser**  
**HFS-LSDS-X / HFS-KLSDS-X / HFS-UP55-X**

HF-Distanzleserbaugruppe



1 = GND	blau, braun, gelb
2 = +12V	rot
3 = Dallas +	weiß
4 = LED rot	rosa
5 = LED grün	grün
6 = Signalton	grau
7 = n.c	X
8 = n.c	X